



F300i

INDICE

Panoramica prodotto	2
Inserimento batteria	5
Accensione/spengimento	6
Chiamata	8
Rubrica	9
Messaggi	11
Strumenti	14
Multimedia	16
Impostazioni	20
Connettività	22



- 1 - tasto multifunzione sinistra/menu principale
- 2 - tasto chiamate/elenco chiamate
- 3 - tasto torcia
- 4 - tasto asterisco *
- 5 - ricevitore
- 6 - tasto navigazione SU, in modalità standby per visualizzare il calendario
- 7 - tasto di navigazione GIU, per utilizzare calcolatrice
- 8 - tasto multifunzione destra, per accedere a rubrica in modalità standby
- 9 - tasto fine chiamata
- 10 - tasto messaggi
- 11 - tasto fotocamera

- 12 - tasto cancelletto #, in modalità standby premendolo a lungo attiva disattiva la modalità silenziosa. In modalità operativa cambia metodo di inserimento
- 13 - tasto OK
- 14 - altoparlante/vivavoce
- 15 - jack auricolare
- 16 - flash
- 17 - fotocamera

PER INIZIARE

CHE COS'E' UNA SIM CARD?

Ogni cellulare necessita di una SIM card, senza la quale non è possibile effettuare chiamate. La SIM card immagazzina dati e contatti. Trattare con cura la SIM card specialmente quando viene inserita o estratta. Tenere la SIM card fuori dalla portata dei bambini.

Come inserire la SIM card e la micro SD card

1. Il telefono deve essere spento e scollegato dal caricabatteria.
2. Sollevare il coperchio della batteria sul retro del cellulare.
3. Se nel telefono è inserita la batteria, rimuoverla.
4. Vi sono due alloggiamenti per le card: uno per la sim card e uno per la micro SD card. Inserire la SIM CARD controllando che i contatti oro della card siano rivolti verso il basso.
5. Inserire con attenzione la micro SD nel suo alloggiamento.

COME INSERIRE LA BATTERIA

1. Allineare i contatti oro della batteria con i contatti corrispondenti sul telefono.
2. Inserire con delicatezza la batteria finché si incastra nell'alloggiamento.
3. Richiudere il coperchio della batteria finché non sia inserita correttamente, facendo clic.

COME RICARICARE LA BATTERIA

Passaggi della ricarica:

1. Inserire il caricabatteria nella presa di corrente.
2. Connettere il caricabatteria al telefono.
3. L'icona luminosa del display segue il processo di ricarica.
4. A completamento del processo di ricarica, rimuovere il caricabatteria dalla presa e poi rimuoverlo dal telefono.

ATTENZIONE:

Prima di iniziare la ricarica assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.

Non rimuovere la batteria durante il processo di ricarica. La non osservanza di questa avvertenza potrebbe danneggiare il cellulare. Il processo di ricarica può durare circa due ore.

COME ACCENDERE/SPEGNERE IL TELEFONO:

Controllare che la SIM card sia inserita e che la batteria sia sufficientemente carica.

1. Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per accendere il telefono.
2. Il cellulare vi chiederà il PIN se attivo, inserirlo e confermare con OK.
3. Selezionare la lingua e confermare con OK.
4. Tenere premuto per 2-3 secondi il tasto per spegnere il telefono.

Senza una SIM Card si possono selezionare solo i numeri di emergenza.

Nota: se il PIN viene inserito in maniera scorretta per tre volte, il telefono vi richiede il codice PUK, codice che è stato fornito con la SIM card.

MODALITÀ STANDBY

Se il cellulare non viene usato per qualche tempo si inserisce automaticamente la modalità standby. Basta premere qualunque tasto per uscire da questa modalità. Nella modalità standby si possono ricevere chiamate.

MODALITÀ AURICOLARI/BLUETOOTH

Quando gli auricolari (o altri dispositivi Bluetooth) sono inseriti, si può rispondere alla chiamata semplicemente premendo il tasto degli auricolari.

CHIAMATA

Sullo schermo in modalità standby premere i tasti per comporre il numero e premere il tasto di invio per effettuare la chiamata.

CHIAMATA DA RUBRICA

Se i contatti sono inseriti si possono chiamare utilizzando la rubrica.

1. Premere il tasto multifunzionale destro.
2. Scorrere su e giù fino al numero desiderato.
3. Premere il tasto verde per effettuare la chiamata.
4. Premere il tasto rosso per terminare.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

1. Se ricevete una chiamata premere il tasto verde
2. Se si vuole rispondere aprendo il flip, impostare la risposta automatica seguendo la seguente procedura:

Registri chiamate > impostazioni > avanzate > tipo risposta > flip aperto, e poi premere OK

3. Se si vuole rifiutare la chiamata premere il tasto rosso.

OPZIONI PARTICOLARI DURANTE UNA CHIAMATA

Premendo il tasto Opzioni durante una chiamata si possono utilizzare le seguenti funzioni:trattieni, termina, rubrica, registro chiamate, messaggi, registratore, muto.

Vivavoce:per accedere alla funzione vivavoce durante una chiamata. Per ritornare alla modalità usuale premere il tasto multifunzionale destro.

RUBRICA

Sul telefono si possono registrare 300 numeri e sulla SIM card dipende dalla stessa. I numeri dal 2 al 9 possono essere personalizzati per la chiamata rapida.

AGGIUNGERE UN NUOVO CONTATTO

1. Menù Rubrica > Nuovo contatto.
2. Sulla SIM o sul Telefono.
3. Per salvare i contatti premere Opzioni e Salvare.

Nota: è il simbolo per un contatto salvato sulla SIM card, è il simbolo per un contatto salvato sul telefono.

CANCELLARE UN CONTATTO DAL TELEFONO O DALLA SIM CARD

1. Menù principale > Rubrica > Opzioni > Elimina

COPIARE UN CONTATTO DAL TELEFONO O DALLA SIM CARD

1. Scegliere Menù principale > Rubrica > opzioni > Copia
2. Scegliere su telefono o su SIM e premere OK

AVVISO VOCALE NUMERO CHIAMANTE

1. Questa opzione dà l'opportunità di poter sapere che sta chiamando attraverso la voce che enuncerà il numero in ingresso.
2. È possibile selezionare o spegnere questa funzione attraverso la pressione del tasto multifunzione centrale.

MESSAGGI

SCRIVERE UN MESSAGGIO

1. Menù > messaggi > Scrivi

INSERIMENTO TESTO

Funzioni disponibili:

- Premere o per aggiungere uno spazio

- Premere il tasto * per inserire caratteri speciali, usando le frecce direzionali per accedere ai simboli desiderati
- Premere i tasti freccia per muovere il cursore a destra o a sinistra.
- Premere il tasto multifunzionale destro (Cancella) per cancellare una lettera o tenerlo premuto per cancellare l'intero testo.
- Premere il tasto # per modificare da minuscolo, maiuscolo e numeri.

MESSAGGI IN ARRIVO

Questa funzione elenca i nuovi Messaggi o quelli già letti.

Premere Opzioni per le seguenti funzioni:

visualizza, rispondi, chiama, inoltra, elimina, elimina tutto.

MESSAGGI IN USCITA

Nei messaggi in uscita sono presenti gli SMS in attesa

BOZZE

In SALVATO sono archiviati le bozze degli SMS.

MESSAGGI INVIATI

In messaggi inviati sono archiviati gli SMS inviati

IMPOSTAZIONI SMS

Si possono definire le impostazioni degli SMS.

REGISTRI CHIAMATE

CHIAMATE

In questo menu sono presenti le liste delle chiamate: perse, effettuate, ricevute, tutte e l'opzione elimina tutto.

IMPOSTAZIONI

A seconda del vostro operatore di rete si potranno usare i seguenti servizi: avviso di chiamata, deviazioni chiamate, black list, tipo di risposta.

STRUMENTI

ARCHIVIO

Per consultare i file presenti sulla scheda di memoria.

SERVIZI

Servizi della SIM card.

CALENDARIO

Per consultare il calendario

SVEGLIA

Sono possibili fino a 5 sveglie.

Per impostare la sveglia:

1. Modifica > Impostare i parametri > premere opzioni e selezionare Salva

TORCIA

E' possibile accendere e spegnere la torcia.

CALCOLATRICE

Questa funzione permette di utilizzare il cellulare come una calcolatrice. La calcolatrice effettua le funzioni aritmetiche base.

Procedura:

Inserire il numero

Premere # per inserire i decimali
Premere i tasti direzionali su/giù per +/-
Premere i tasti direzionali destra/sinistra per x - /
Premere il tasto OK per =
Tenere premuto cancella per iniziare una nuova operazione.

MULTIMEDIA

FOTOCAMERA

Come fotografare:
Inquadrare con l'obiettivo e premere il tasto OK per scattare una foto. Automaticamente verrà salvata l'immagine.

Con il tasto Opzioni si hanno le seguenti funzioni:

Videocamera
Archivio
Imp. fotocamera
Imp. immagine
Effetti
Predefinito
Archivio
Per consultare le immagini salvate sulla micro SD.

VIDEOCAMERA

Utilizzare il tasto ok per registrare.

Premere stop per terminare la registrazione.

Con il tasto Opzioni si hanno le seguenti funzioni:

Fotocamera

Sfarfallio

Imp. video

Predefinito

VIDEO PLAYER

In questo menu è possibile riprodurre video salvati in archivio.

Audio player

In questo menu è possibile riprodurre file musicali salvati in archivio.

REGISTRATORE

In questo menu è possibile salvare e riprodurre file audio registrati in archivio.

RADIO FM

Con questa funzione si può ascoltare la radio FM.

TASTO FUNZIONE

Tasto freccia giù Frequenza precedente

Tasto freccia su Frequenza successiva

Tasto # Aumenta il volume

Tasto * Diminuisce il volume

Tasto OK ON/OFF

IMPOSTAZIONI

PROFILI

In questo menu si possono editare le suonerie del telefono, della chiamata, dei messaggi e del suono tasti.

TELEFONO

Ora e data: per impostare fuso orario, formato, ora e data.

Lingua: con questo menù si possono scegliere le varie lingue.

Metodo di input: si possono selezionare metodi di inserimento testo.

Display: possono essere impostati le funzionalità del display.

Tasti rapidi: si possono impostare i collegamenti rapidi a quattro menu selezionabili. Nel menù “Rubrica”, selezionando “Opzioni” > “Impostazioni” >

“Tasti rapidi” è possibile impostare sulla tastiera i numeri di chiamata rapida. Attivando la funzione, tenendo premuto nella home page per circa due secondi il tasto desiderato, è possibile effettuare la chiamata rapida.

Modalità volo: permette di impostare la modalità volo.

Altro: si può impostare la retroilluminazione

Indicatore led: per attivare/disattivare le notifiche led

RETE

Per selezionare in modo automatico o manuale la rete dell'operatore.

SICUREZZA

Può essere impostato il codice di blocco PIN, PIN2 e il blocco del telefono.

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH

Bluetooth: attivare/disattivare la funzione Bluetooth. Con questo menù è possibile collegare dispositivi esterni al telefono dotati della medesima tecnologia.

RIPRISTINA IMPOSTAZIONI INIZIALI

Imp. di fabbrica: per ripristinare il telefono alle impostazioni di base (codice predefinito 1122)



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N 49 del 14 Marzo 2014.



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

Dichiarazione di conformità direttiva RED 2014/53/EU

La società FONEX SPA dichiara che il prodotto F300i rispetta i requisiti essenziali della Direttiva RED 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN) Prodotto vendibile nella comunità europea



F300i

 **easyteck**

USER GUIDE

Overview	27
Insert battery	29
ON/OFF	30
Call	31
Phonebook	33
Messages	35
Tools	37
Multimedia	40
Settings	42
Bluetooth	44



F300i

1 - multifunction button left / main menu

2 - call button / call list

3 - flashlight button

4 - asterisk key *

5 - receiver

6 - UP navigation key, in standby mode to view the calendar

7 - DOWN navigation key, to use calculator

8 - right multifunction button, to access the phonebook in standby mode

9 - end call key

10 - message key

11 - camera key

12 - # hash key, in standby mode pressing it for a long time activates the mode silent. In operational mode it changes insertion method

13 - OK button

14 - speaker / speakerphone

15 - headset jack

16 - flash

17 - camera

TO START

WHAT IS A SIM CARD?

Every cell phone needs a SIM card, without which it is not possible to make calls. The SIM card stores data and contacts. Handle the SIM card carefully, especially when it is inserted or removed. Keep the SIM card out of the reach of children.

HOW TO INSERT THE SIM CARD AND THE MICRO SD CARD

1. The telephone must be switched off and disconnected from the charger.
2. Lift the battery cover on the back of the phone.
3. If the battery is inserted in the phone, remove it.
4. There are two card slots: one for the sim card and one for the micro SD card. Insert the SIM CARD checking that the gold contacts on the card look downwards.
5. Carefully insert the micro SD into its housing.

HOW TO INSERT THE BATTERY

1. Align the gold contacts of the battery with the corresponding contacts on the phone.
2. Carefully insert the battery until it fits into the housing.
3. Close the battery cover until it is correctly inserted by clicking.

How to recharge the battery Charging steps:

1. Insert the charger into the power outlet.
2. Connect the charger to the phone.
3. The display light icon follows the charging process.
4. After completing the charging process, remove the charger from the outlet and then remove it from the phone.

Caution: Before starting the refill, make sure the battery is installed correctly. Do not remove the battery during the charging process. Failure to observe this warning could damage the mobile phone.

The charging process can take around two hours. How to switch the phone on / off: Check that the SIM card is inserted and that the battery is sufficiently charged. 1. Press and hold the key to switch the phone on for 2-3 seconds. 2. The mobile phone will ask you for the PIN if active, enter it and confirm with OK. 3. Select the language and confirm with OK. 4. Press and hold the button to turn off the phone for 2-3 seconds. Without a SIM card, only emergency numbers can be selected.

Note: If the PIN is entered incorrectly three times, the phone will ask for the PUK code, which was supplied with the SIM card.

STANDBY

If the phone is not used for some time, it automatically switches to standby mode. Just press any key to exit this mode. In the standby mode you can receive calls. Earphone / Bluetooth mode: When the earphones (or other Bluetooth devices) are inserted, you can answer the call by simply pressing the headset button.

CALL FEATURES

Call with the screen in standby mode, press the keys to dial the number and press the enter key to make the call.

CALL FROM ADDRESS BOOK

If the contacts are entered you can call using the phonebook.

1. Press the right multifunction button. 2. Scroll up and down to the desired number.

3. Press the green button to make the call.
4. Press the red button to finish.

ANSWER A CALL

1. If you receive a call, press the green button
2. If you want to reply by opening the flip, set the automatic answer by following the procedure below: Call logs> settings> advanced> reply type> flip open, and then press OK
3. If you want to reject the call, press the red button.

Special options during a call:

Pressing the Options button during a call can use the following functions: hold, end, phone book, call log, messages, recorder, mute.

Speakerphone: to access the handsfree function during a call. To return to the usual mode, press the right multifunction button.

PHONEBOOK

300 numbers can be registered on the phone and depends on the SIM card.

Add a new contact:

1. Phone book menu> New contact.
2. On the SIM or on the phone.
3. To save contacts, press Options and Save.

Note: this is the symbol for a contact saved on the SIM card, it is the symbol for a contact saved on the phone. The numbers from 2 to 9 can be customized for speed dialing.

Delete a contact from the phone or SIM card:

1. Main menu> Contacts> Options> Delete

VOICE ALERT CALLER NUMBER

1. This option gives the opportunity to know who is calling through the voice that will announce the incoming number.
2. It is possible to select or switch off this function by pressing the central multifunction button.

Copy a contact from the phone or SIM card:

1. Choose Main menu> Contacts> options> Copy
2. Select phone or SIM and press OK

MESSAGE

WRITE A MESSAGE

1. Menu> messages> Write Text entry Available functions:
2. Press 0 to add a space
3. Press the * key to enter special characters, using the arrow keys to access the desired symbols. Press the arrow keys to move the cursor to the right or left.
4. Press the right multifunctional key (Delete) to delete a letter or keep it pressed to delete the entire text.
5. Press the # key to change from lowercase, uppercase and numbers.

INCOMING MESSAGES

This function lists the new messages or those already read.

Press Options for the following features: view, answer, call, forward, delete, delete everything.

Outgoing messages

Outgoing messages include pending text messages

Drafts SMS drafts are archived in SAVED.

MESSAGES SENT

Sent messages are archived in sent messages

SMS SETTINGS

SMS settings can be defined

CALL RECORDS

CALLS

This menu contains the call lists: missed, dialed, received, all and the delete all option.

SETTINGS

Depending on your network operator you can use the following services: call waiting, call diversions, black list, type of answer.

TOOLS

Archive To consult the files on the memory card.

SERVICES

SIM card services.

CALENDAR

To consult the calendar

WAKE UP

Up to 5 alarms are possible.

To set the alarm:

1. Edit> Set parameters> press options and select Save

TORCH

The torch can be switched on and off.

CALCULATOR

This feature allows you to use the mobile phone as a calculator. The calculator performs basic arithmetic functions.

Procedure:

1. Enter the number
2. Press # to enter decimals
3. Press the up / down directional buttons for +/-
4. Press the right / left directional buttons for x - /
5. Press the OK button for =
6. Press and hold delete to start a new operation.

MULTIMEDIA

CAMERA

HOW TO PHOTOGRAPH

Frame with the lens and press the OK button to take a picture.

The image will be automatically saved.

With the Options key you have the following functions: Video Camera Archive

Camera settings Image imp Effects default

ARCHIVE

To consult the images saved on the micro SD card.

Video Camera Use the ok button to register.

Press stop to end the recording. With the Options key you have the following

functions: Camera Flicker Video settings default

VIDEO PLAYER

In this menu you can play videos saved in the archive.

AUDIO PLAYER

In this menu you can play music files saved in the archive.

RECORDER

In this menu it is possible to save and play audio files recorded in the archive.

FM RADIO

With this function you can listen to the FM radio.

KEY FUNCTION

Down arrow key Previous frequency

Arrow key on Next frequency

Key Increases the volume

* Key Decreases the volume

OK ON / OFF button

SETTINGS

PROFILES

In this menu you can edit the ringtones of the telephone, of the call, of the messages and of the sound of keys.

PHONE

Time and date: to set time zone, format, time and date.

Language: with this menu you can choose the various languages.

Input method: you can select text input methods.

Display: the display features can be set.

Shortcuts: you can set up shortcuts to four selectable menus. In the “Phonebook” menu, selecting “Options”> “Settings”> “Hot keys” you can set speed dial numbers on the keypad.

By activating the function, by pressing and holding the desired key on the home page for about two seconds, you can make a quick call.

Flight mode: allows you to set the flight mode.

Other: the backlight can be set

LED indicator: to activate / deactivate the LED notifications

NETWORK

To select the operator's network automatically or manually.

Safety: the PIN lock code, PIN2 and phone lock can be set.

CONNECTIVITY

BLUETOOTH

Activate / deactivate the Bluetooth function. With this menu it is possible to connect external devices to the telephone equipped with the same technology.

Restore initial settings Factory setting: to reset the phone to the basic settings (default code 1122)



INFORMATION FOR USERS

pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014

“Implementation of Directive 2012/19 / EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)”

This wheeled bin symbol on the product indicates that at the end of its life must be collected separately from other waste. The user must, therefore, take the remote control integrates the essential components that got to its life to the appropriate differentiated collection centers for electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a new appliance of equivalent type, in terms of one to one, or one to zero for equipment having longer side of less than 25 cm. Appropriate separate collection for the decommissioned equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal helps prevent negative impact on the environment and human health and promotes recycling of the materials making up the product. Illegal dumping of the product by the user entails the application of administrative sanctions stated in Legislative Decree n. Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2013/56/EU, and that can not be disposed of with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environment and health. The battery is incorporated, to be disposed at the end of the useful life of the product, it can not be removed by the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and remove the battery.

READ CAREFULLY AND KEEP THE INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

Declaration of conformity Directive RED 2014/53/EU

The company FONEX SPA declares that the product F300i complies with the essential requirements of the RED 2014/53/EU.

The declaration of conformity in complete form is available at the headquarters of FONEX SPA via dell'Artigianato 2/4 - 12040 - Sant'Albano Stura (CN)

Product sold in the European community

Manufactured by Fonex S.p.A. via dell'artigianato 2/4 Sant'Albano Stura (CN) - MADE IN CHINA



